

安全にお使いいただくために

警告

- 1・本機は日本国内専用です。AC100Vでお使いください。
(交流100V、50Hz・60Hzの電源でご使用ください。指定以外の電源を使用すると、火災・感電の原因になることがあります)
禁止
- 2・付属電源コードをお使いください。
(本機の電源コードにより、表示装置に電源を供給します。必ず付属電源コードを使い電源コードの上に物を載せたり、傷を付けないようにしてください)
禁止
- 3・内部に水や異物を入れないで下さい。
(火災や感電の原因となることがあります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに本機の電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから外し、当社にご相談ください)
水ぬれ禁止
- 4・故障や異常が発生した時は使用しないでください。
(本機から煙や異音が出る、異臭がするなどの異常な状態で使用を続けると、火災や感電の原因になることがあります。故障や異常が発生したら直ちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、当社にご相談ください)
電源プラグを抜く
- 5・雷が鳴り出したら、電源プラグや接続ケーブル類、本機には触れないでください。
(感電の原因となることがあります)
接触禁止
- 6・温度や湿度の高い場所、誇りや油煙の多い所では使用しないでください
(直射日光の当たる場所や熱器具の近く、加湿器の近く、ほこりや油煙の多い場所などへ設置しないでください。火災や感電、故障の原因になることがあります。本機をご使用の際は、本機の使用温湿度範囲をお守りください)
禁止
- 7・電源コードが傷んだら使用しないでください。
(火災や感電の原因となりますので、電源コードが傷んだり電源プラグが発熱した直ちに電源を切り、プラグが冷えたことを確認してからコンセントから抜いてください。傷んだ電源コードは当社に交換をご依頼ください)
電源プラグを抜く
- 8・コンセントや配線器具の定格を超える使い方はおやめください。
(タコ足配線などで定格を超えると、発熱により火災の原因になります)
禁止
- 9・水のかかるおそれのある場所では使用しないでください。
(風呂場、シャワー室などの水のかかるおそれのある場所には設置しないでください。上に水などの液体が入った容器を置かないでください。水にぬれると、感電したり火災の原因になります)
水ぬれ禁止
- 10・通風孔をふさがしないでください。他の機器や壁、家具、ラック面との間にすき間を開けてください。
(布などを掛けたり、じゅうたんやふとんなどやらかい物のうえに置いたりして、通風孔をふさがしないでください。放熱をよくするため、他の機器との間は少し話してください。ラックなどに入れる場合は本機とラック面、他の機器や壁との間は少し離してください。加熱して火災や感電の原因になることがあります。
また、冷却ファンのある機種ではファン付近をふさがないように設置し、万一ファンが停止した場合は使用をやめ電源を切って当社に修理をご依頼ください。加熱して火災や感電の原因になることがあります)
- 11・定期的に電源プラグのチェックをしてください。
(電源コンセントにプラグを長期間差し込んだままにしておくと、その間にほこりやごみがたまってきます。さらに空気中の水分などを吸湿すると、電機が流れやすくなるため「トラッキング現象」プラグやコンセントが炭化し、時には発火の原因になることがあります。事故を防ぐため定期的に電源プラグがしっかり刺さっているか、ほこりが付着していないかなどを点検してください)

注意

- 1・安定した場所に設置してください。
(ぐらついた台の上や傾いたところなどにおくと、落下により加賀の原因になることがあります)
- 2・定期的に清掃してください。
(長期的の使用において内部にほこりがたまる、火災や感電の原因となることがありますので定期的に清掃することをお勧めします。内部の清掃は当社にご相談ください。また、通風孔や冷却ファン付近にほこりなどが付着すると、発火して火災や感電の原因となることがありますので定期的に清掃をしてください)
- 3・電源プラグの抜き差しはプラグの部分を持って行ってください。
(電源プラグを抜くときはコードを引っ張らずに、プラグの部分を持って抜き差ししてください。コードが傷つき火災や感電の原因になることがあります)
- 4・濡れた手で電源プラグにさわらないでください。
(感電の原因となることがあります)
ぬれ手禁止
- 5・移動させるときや、長時間使わないときは電源プラグを抜いてください。
(電源を差し込んだまま移動させると、電源コードが傷つき、火災や感電の原因になることがあります。長期間使用しないときは安全のため、電源プラグをコンセントから抜いてください。差し込んだままにしていると火災の原因となることがあります。)
- 6・お手入れのときは電源プラグを抜いてください。
(電源プラグを差し込んだままお手入れすると、感電の原因になることがあります)
- 7・接続ケーブル類を引っ張ったり、引っ掛けたりしないでください。
(接続された機器がたおれたり落ちたりして、けがの原因になることがあります)
- 8・分解、改造などをしないでください。
(感電の原因となることがあります。
内部の点検や清掃、修理・調整は当社にご依頼ください。)

システム構成

- ・ 本体 (AT-VP04)

付属品

- ・ ACアダプター
- ・ シリアルケーブル

オプション

- ・ 専用スイッチパネル (特注品)
- ・ RJ45変換端子台 (AT-RJ45TB)

製造元: 株式会社アテイン
大阪府豊中市夕日丘 1-2-8
TEL 06-6842-0200
FAX 06-6842-0203
WEB <http://www.attain-jp.com>

接続図

